


BIURKO ELEKTRYCZNE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

CONSET® - MODEL 501-25/27/29/32, 3-LEG

(PAT. OCZEKIWANIU)



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA / MONTAŻU

PL



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI ORAZ OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

WAŻNE UWAGI!

Przed przystąpieniem do montażu, użytkowania i konserwacji biurka, każdy instalator i każdy użytkownik biurka musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu i obsługi, aby w pełni zrozumieć jej treść.

SPIS TREŚCI

1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA
2. UŻYTKOWANIE
3. KONFIGURACJA I INSTALACJA
4. OBSŁUGA
5. KONSERWACJA I USTERKI
6. DANE TECHNICZNE
7. CZĘŚCI
8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU
9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

- To biurko jest zgodne z określonymi przepisami bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie osób i biurka.
- Przed rozpoczęciem użytkowania biurka należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji i konserwacji biurka, a tym samym ochrony dzieci oraz jak uniknąć uszkodzeń biurka.
- Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi i przekazać ją każdemu przyszłemu właścicielowi!

2. UŻYTKOWANIE

- Biurko elektryczne o regulowanej wysokości jest przeznaczone do stanowisk pracy wyłącznie w suchym środowisku pracy (0-40°C; 20-90% wilgotności względnej). Wysokość biurka jest regulowana bezstopniowo, dzięki czemu można ją ustawić na najbardziej ergonomicznym poziomie roboczym. Nie zostało ono zaprojektowane do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji, np. nie może być używane w miejscach o wysokiej wilgotności lub wilgotności względnej, ani do podnoszenia osób. Każde inne użycie odbywa się na własne ryzyko!
- Nie należy czołgać się, ani kłaść, ani przemieszczać się pod biurkiem, nie siadać ani nie stawać na biurku.
- DZIECI powinny korzystać z biurka wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.


Odpowiedzialność: Producent w żadnym wypadku nie przyjmuje roszczeń gwarancyjnych ani roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi biurka w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

3. KONFIGURACJA I INSTALACJA

Po zmontowaniu biurka (patrz instrukcja montażu ROZDZIAŁ 8), regulowane nóżki służą do tego, aby biurko było wypoziomowane i nie przesunęło się. Następnie biurko jest podłączane do gniazdka 100-240 VAC i jest gotowe do użycia.

- Upewnij się, że żadne kable nie zostaną przytrzaśnięte.
- Umieść biurko w bezpiecznej odległości od kaloryferów, mebli itp. tak, aby ludzie nie mogli się zakleszczyć.
- Pod biurkiem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów o wysokości powyżej 43 cm.
- Podczas przenoszenia biurka po jego zmontowaniu należy zdjąć jego blat. Biurko NIE MOŻE być podnoszony za blat.

4. OBSŁUGA



Operacja GÓRA/DÓŁ:
Oba przyciski należy
naciskać
RÓWNOCZEŚNIE.

5. KONSERWACJA I USTERKI

Biurko nie wymaga konserwacji poprzez użytkowanie opisane w rozdziale 2 instrukcji obsługi. Biurko należy czyścić wyłącznie wykręconą ściereczką. W przypadku wystąpienia odgłosów wstrząsów podczas pracy, należy PRZERWAĆ korzystanie z biurka i skontaktować się ze sprzedawcą.

6. DANE TECHNICZNE

Rama, materiał konstrukcyjny:

Waga:

W

D

H

V (prędkość)

F_{MAX} = Maksymalne obciążenie:

Działanie:

Woltaż:

Zużycie energii w trakcie działania:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Stal malowana proszkowo

~ 86-104 funty (39-48 kg) w zależności od szerokości ramy.

59-78" (150-200 cm) w zależności od szerokości konstrukcji.

59-78" (150-200 cm).

Sprawdź instrukcje obsługi.

Sprawdź instrukcje obsługi.



Sprawdź instrukcje obsługi.

Przełączniki


100-240 V AC / 50/60 Hz

80 watów

< 1 wat





7. CZĘŚCI





8. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU



1



2




3




Ciąg dalszy....

Ciąg dalszy....

4




5



a) x 1 "R"
(skręcić w prawo)


k) x 1



Po montażu

Ciąg dalszy....

6



Biurko jest teraz zmontowane. Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania w ROZDZIAŁ 2.

9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że poniższe produkty:

Podnoszone biurko ConSet, typy produktów 501-25, 501-27, 501-29 oraz 501-32.

są zgodne z:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca maszyn oraz zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie, że:

Biurko do pracy w pozycji siedzącej i stojącej traktowane jest jako maszyna i nie może być używany, dopóki nie zostanie zmontowane oraz zainstalowane zgodnie z instrukcją.

Producent:

ConSet A/S, Industriavej 23, DK-6900
Skjern, Dania. Tel: +45 9680 0080, Faks:
+45 9680 0081, www.conset.com,
conset@conset.com